

# Lintec Trockenkühler TK 300 Kurzanleitung



1. Das Gerät wird mit dem Schlauch an dem Stutzen der Halle oder des Silos angeschlossen, hierbei ist darauf zu achten, dass der Schlauch gerade und ohne Knick verbunden wird.
2. Den Gerätestecker mit dem Netz verbinden. Die Steckdose oder das Verlängerungskabel muss über 5 Adern verfügen, auch den Nullleiter (blau)!
3. Den Wahlschalter auf „Kühlen“ stellen, jetzt wird das Gerät automatisch abgeschaltet wenn die Außenluft zu warm ist. Z.B., der Thermostat steht auf 20°C., jetzt läuft das Gerät nur, wenn es draußen kälter als 20°C. ist, z.B. 19°C.
4. Den Hygrostat (Feuchtemesser) bitte auf 70 % relative Luftfeuchtigkeit einstellen, jetzt schaltet sich der Luftentfeuchter automatisch zu, sofern es feuchter wird als 70 % RF. Dieser Wert hat sich in der Praxis bewährt, obwohl er etwas über der Gleichgewichtsfeuchte 65% liegt.
5. Den Ein-Aus-Schalter für den Luftentfeuchter bitte auf „On“ stellen, dann schaltet sich der Entfeuchter automatisch an, sobald es feuchter wird, als am Hygrostat eingestellt. ( 70 % ) Ausnahme hier ist lediglich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder bei Minusgraden, bei solch niedrigen Temperaturen darf der Entfeuchter abgeschaltet werden.
6. Der Schalter „Uhr-Hand“ sollte auf „Hand“ eingestellt werden. Das Gerät hat im Schaltschrank eine zusätzliche 24 Stunden Uhr an der gewünschte Betriebszeiten eingestellt werden können. Diese Uhr kann zusätzlich zu den anderen Kontrollen mit diesem Schalter hinzu geschaltet werden. Bei „Hand“ ist diese Uhr aber nicht tätig.
7. Den Wendeschalter bitte auf „1“ stellen, hiermit wird die Drehrichtung des Gebläses festgelegt. Der Trockenkühler verfügt über eine interne Drehrichtungskontrolle, sollte die Drehrichtung falsch sein, so leuchtet sofort die Störungslampe auf und das Gerät startet nicht. In diesem Falle bitte das Gerät ausschalten, den Wendeschalter auf „2“ stellen und erneut starten.
8. Jetzt bitte den Hauptschalter auf „Ein“ schalten und das Gerät sollte laufen, sofern die Außentemperatur niedrig genug ist, ist es zu warm draußen, so verbleibt das Gerät in Bereitschaft und schaltet sich selbstständig an, sobald es kühler wird.

Bei weiteren Fragen bitte 04321 / 95 99 99 anrufen!